

PERFEKT GEPAART: FUNK UND FERTIG.

BMP 8500 – DIE GRABENWALZE.



BMP 8500: Die Grabenwalze.

1

STABILE VERBINDUNG DANK FUNK.

- Störungsfreies Arbeiten auch unter schwierigen Baustellenbedingungen
- Eindeutige und sichere Zuordnung von Fernbedienung zu Maschine
- Alle wichtigen Funktionen im Blick – dank gut sichtbarer LED-Anzeige im Display



2

FERNBEDIENUNG TAUSCHEN LEICHT GEMACHT.

- Austausch der Fernbedienung ist einfach durchführbar
- Koppeln einer Ersatz-Funkfernsteuerung gelingt in Sekunden
- Jede Fernbedienung passt für jede Maschine – das erhöht die Flexibilität wenn schnell für Ersatz gesorgt werden muss

3

TELEMATIK - SEHEN WO DIE MASCHINE LÄUFT.

- Optional ist die Maschine nur einen Mausklick entfernt
- Maschinenposition, Status der Maschine inklusive Fehlercodes sind einsehbar

4

FÜR MEHR SICHERHEIT AUF DER BAUSTELLE.

- BOMAG Operator Safety System (BOSS) reagiert sofort
- Maschine stoppt verlässlich, wenn sie dem Bediener zu nah kommt
- Optisches Signal warnt den Bediener vor Umkippen der Maschine
- Ein Maneouvrieren aus dem Gefahrenbereich ist im Anschluss möglich



5

MEHR KOMFORT GEHT FAST NICHT.

- Ladestatus der Akkus gut sichtbar auf dem Display der Fernbedienung
- Fernsteuerung mit zwei Akkus
- Während des Maschinenbetriebes mit einem Akku kann ein zweiter Akku geladen werden
- Die Gesamtlaufzeit beider Akkus liegt bei 35 bis 40 Stunden



6

ECONOMIZER. VERDICHTUNGSKONTROLLE GANZ EINFACH.

- Lichtbänder zeigen den Verdichtungsfortschritt an
- System warnt vor Überverdichtung und Kornbruch; deckt Schwachstellen im Boden auf
- Reduziert die Anzahl der Überfahrten um bis zu 25 %

7

BESSERER SCHUTZ FÜR MEHR STANDZEIT.

- Gekapselte Erregergehäuse verhindert das Eindringen von Wasser und Schmutz
- Robuste und durchdachte Konstruktion für den harten Baustellenalltag
- Hydraulikschläuche intelligent verlegt – beugt Reparaturen vor und hält Servicekosten gering

8

SCHNELL VERBREITERT FÜR ALLE AUFGABEN.

- Mühelos Arbeitsbreite von 610 mm auf 850 mm verbreitern / reduzieren
- Optional Glattmantelbandage verfügbar



Head Office / Hauptsitz:

BOMAG

Hellerwald
56154 Boppard
GERMANY
Tel. +49 6742 100-0
info@bomag.com

**BOMAG Maschinen-
handels-gesellschaft m.b.H.**

Klausenweg 654
2534 Alland
AUSTRIA
Tel. +43 2258 20202
austria@bomag.com

BOMAG (CANADA), INC.

2233 Argentinia Road, East Tower
Suites 302
Mississauga, ON, Canada
L5N 2X7
Tel. +1 800 782 6624
canada@bomag.com

BOMAG (CHINA)

Compaction Machinery Co. Ltd.
No. 2808 West Huancheng Road
Shanghai Comprehensive
Industrial Zone (Fengxian)
Shanghai 201401
CHINA
Tel. +86 21 33655566
china@bomag.com

BOMA Equipment

Hong Kong LTD

Room 1003, 10/F Cham Centre
700, Castle Peak Road
Kowloon
HONG KONG
Tel. +852 2721 6363
bomahk@bomag.com

BOMAG France S.A.S.

2, avenue du Général de Gaulle
91170 Viry-Châtillon
FRANCE
Tel. +33 1 69578600
france@bomag.com

BOMAG (GREAT BRITAIN), LTD.

Sheldon Way
Larkfield, Aylesford
Kent ME20 6SE
GREAT BRITAIN
Tel. +44 1622 716611
gb@bomag.com

BOMAG Italia

Via Roma 50
48011 Alfonsine
ITALY
Tel. +39 0544 864235
italy@bomag.com

FAYAT BOMAG Polska Sp. z o.o.

Ul. Szyszkowa 52
02-285 Warszawa
POLAND
Tel. +48 22 482 04 00
poland@bomag.com

BOMAG APAC PTE LTD

300 Beach Road
The Concourse, #18-06
Singapore 199555
SINGAPORE
Tel. +65 6 294 1277
singapore@bomag.com

BOMAG Americas, Inc.

125 Blue Granite Parkway
Ridgeway SC 29130
U.S.A.
Tel. +1 803 3370700
usa@bomag.com

